



	Instelwaarden (I.W.)	Omschrijving
	Gewenste temperatuur	Instelling op computer, die afhankelijk van fabrikant op de begintemperatuur ventilatie of lager ingesteld kan worden.
A	Verwarmingstemperatuur	Verwarming wordt in- of uitgeschakeld bij deze temperatuur ($\pm 0,5^{\circ}\text{C}$)
B	Begintemperatuur ventilatie	Temperatuur waarboven de ventilatie gaat toenemen.
A - B	Neutrale zone verwarming	Verschiltemperatuur tussen de verwarmingstemperatuur en de begintemperatuur ventilatie.
C	Bandbreedte of P-band	Traject in $^{\circ}\text{C}$, waarin de ventilatie van minimum naar maximum wordt gestuurd.
	Gecorrigeerde bandbreedte	Bandbreedte kan verlengd en/of verschoven worden op basis van lage of hoge buitentemperatuur.
D	Temperatuur start koeling	Temperatuur waarbij de koeling wordt in- of uitgeschakeld.
E	Meelopend maximum alarmtemperatuur	Alarmtemperatuur, die meeloopt met overige instellingen en hogere buitentemperaturen.
F	Absoluut maximum alarmtemperatuur	Alarm indien temperatuur boven deze ingestelde temperatuur komt
G	Meelopend minimum alarmtemperatuur	Alarmtemperatuur, die meeloopt met overige instellingen.
H	Absoluut minimum alarmtemperatuur	Alarm indien temperatuur onder deze ingestelde temperatuur komt
I	Minimum ventilatie %	Minimum ingestelde ventilatie afhankelijk van aantal dieren en dierleeftijd of gewicht.
J	Maximum ventilatie %	Maximum ingestelde ventilatie afhankelijk van aantal dieren en dierleeftijd of gewicht.
	Regeling luchtinlaat	
	Verschiltemperatuur luchtinlaat	Verschiltemperatuur t.o.v. begintemperatuur ventilatie. Temperatuur waarbij de inlaat verder open gaat.
	Drukregeling luchtinlaat	Bij onderdrukregeling instellen van een voor de stal gewenste onderdruk.
	Minimum inlaatstand	Minimaal toegestane inlaatstand.
	Maximum inlaatstand	Maximaal toegestane inlaatstand.